

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPIS Č. 90 772

Pro zajištění bezchybné funkce a vlastní bezpečnosti je nutné důkladně pročist a respektovat všechny následující předpisy!

PRÉVZETÍ

Zásilku ihned po doručení prověřit z hlediska škod a správnosti typu přístroje. V případě, že se vyskytly škody, musí být neprodleně nahlášeny přepravní společnosti. V případě, že reklamace nebude uplatněna včas, ztrácí zákazník jakékoli eventuální nároky.

USKLADNĚNÍ

Místo uskladnění musí být chráněno před otěsy, vodou a teplotními výkyvy. Škody vzniklé vlivem nevhodné přepravy, nevhodného uskladnění nebo uvedení do provozu jsou prokazatelné, a tudiž nepodléhají nároku na záruku.

OBLAST POUŽITÍ

Tyto 1 a 3 transformátorové regulátory otáček jsou jednotky k 5ti-stupňovému řízení otáček vhodných ventilátorů. Na jeden řídící přístroj může být připojeno více ventilátorů (i s motory odlišných výkonů) až po zatížení jmenovitého proudu řídícího transformátorového řídícího přístroje.

Vývodem NK-LK může být např. ovládána jedna klapka. Na LK je 230 V, pokud se stupňový spínač nenachází na pozici „0“.

DŮLEŽITÉ: Motor, resp. motory, které jsou připojeny na řídící transformátor, musí být vhodné pro provoz se změnou počtu otáček prostřednictvím transformátoru (řízení napětí). Max. odběr proudu motoru (motorů) nesmí překročit max. výchozí proud řídícího transformátoru. Motor není monitorován. Toto musí být zajištěno pomocí vhodného příslušenství přímo při instalaci (např. MW a MD).

-max. proud

Při výběru regulátoru je třeba dbát na rozdílný odběr proudu při rozdílných napětích. Toto je při přiřazení regulátorů k jednotlivým ventilátorům v tištěných materiálech již zohledněno. V případě, že jsou regulátory k existujícím zařízením vybírány samostatně, je třeba dbát na max. přípustný proud podle diagramu (viz. níže), v opačném případě se může regulátor přehřát.

OBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Podle VDE 100 část 720 a 705 je nutné zajistit elektrické stroje pomocí vhodných zařízení pro ochranu motoru.

Průzkumy a statistická vyhodnocení výpadků motorů ukázaly, že byl ve většině případů motor zničen příliš vysokými teplotami. Především u pohonů ventilátorů nebývá příliš vysoká teplota vinutí pouze důsledkem blokování rotoru, nýbrž také výsledkem:

- silného znečištění
- příliš nízkého průtoku vzduchu při zavřené klapce
- příliš vysokého přepravního média
- špatného zacházení
- špatného směru otáčení (radiální ventilátory)
- příliš nízkého protitlaku (radiální ventilátory)
- provozu v nepřípustné oblasti charakteristické křivky
- příliš častého zapínání/vypínání
- ložisek s těžkým chodem

Pro zamezení totálního výpadku zařízení doporučujeme zajistit kontrolu motoru teplotním sledováním pomocí termokontaktů a odpovídajícím spouštěcím přístrojem s blokováním opětovného spuštění.

INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS NO 90 772

It is important for safety reasons, that you read and observe these instructions fully before proceeding.

■ RECEIPT

Please check consignment immediately on receipt for accuracy and damage. If damaged, please notify carrier immediately. Delay in notification may invalidate any possible claim.

■ STORAGE

The storage area must be free of water, vibration and temperature variations.

Damages due to improper storage, transportation or installation are not liable for warranty.

■ OPERATION

These single phase and three phase controllers regulate the speed of the motor in 5 steps. Several ventilators (also with motors of different ratings) may be connected to one controller. However, the total load current must not exceed the nominal output current of the controller.

The NK-LK give a full single phase power output to switch other equipment on at the same time as the motor. (e.g. Motorised shutter).

IMPORTANT: The motor(s) for connection to the controller must be suitable for transformer reduced voltage speed control. The total maximum current load of (all) the motor(s) connected to the controller must not exceed the nominal output current of the transformer speed controller. A motor protection is not included in this unit. Suitable motor protection must be provided with in the system. (for example MW and MD).

- Max. current

For the selection of a controller the different power consumption in connection with the voltage has to be put into consideration. In the publication of Helios the allocation of the different controllers has to be indicated. If the controllers will be selected by the clients the max. admissible current has to be considered according to the diagram (see below) because the controller could be overheated.

■ GENERAL INFORMATION

According to the regional and national electrical safety regulations as well as the EN-Norm, all electrical motors are to be protected through a suitable motor protective device. Most motors are destroyed through overheating. Causes can include:

- impeller obstruction
- excessive dust or dirt on motor
- too low air flow, where shutters are used
- too high air flow temperature
- incorrect operation
- wrong direction of rotation (centrifugal fans)
- resistance too low (forward curved centrifugal fans)
- operation at unsuitable working point (see performance curve)
- frequent switching
- worn bearings

To avoid damaging the equipment, Helios recommend monitoring the motor temperature through thermal contacts connected to a manually resettable motor protection device.

■ MOUNTING

The maximum admissible ambient temperature during operation is + 40°C. The controller must be mounted vertically onto a solid surface, or horizontal to a solid, not inflammable surface. The controller must not be mounted upside down. The cable entries should point down.

NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION NR. 90 772

Il est important de lire et de respecter l'ensemble des prescriptions suivantes, pour le bon fonctionnement de l'appareil et la sécurité des utilisateurs.

■ RECEPTION

Dès réception, vérifier l'état et la conformité du matériel commandé. En cas d'avaries, des réserves doivent être portées sur le bordereau du transporteur. Elles doivent être précises, significatives, complètes et confirmées dans les 3 jours par lettre recommandée. Attention: le non-respect du délai peut entraîner le rejet de la réclamation.

■ STOCKAGE

Le matériel est à stocker dans un endroit abrité de l'eau, exempt de variations de température et de vibrations. Les dommages dus à de mauvaises conditions de transport, à des stockages défectueux ou à une utilisation anormale sont sujets à vérification et contrôle et entraînent la suppression de notre garantie.

■ DOMAINE D'UTILISATION

Ces régulateurs de vitesse à 5 étages à transformateur 1~ et 3~ sont conçus pour des moteurs régulables. Plusieurs ventilateurs (même de puissances et de types différents) peuvent être raccordés à un même transformateur.

Les bornes NK-LK permettent par ex. de commander un volet. La tension à la borne LK est de 230 V, si le sélecteur n'est pas en position „0“.

IMPORTANT: Le(s) moteur(s) doit (doivent) être conçus pour la régulation de vitesse par modification de tension. Le courant nominal du moteur ne doit pas excéder celui indiqué sur la plaque signalétique du transformateur. Il n'y a pas de protection moteur. La prévoir en utilisant des accessoires adaptés (par ex. MW et MD).

- Courant maximum

Pour la sélection des TSD/TSW, il faut tenir compte des courants admissibles aux différentes tensions. Les régulateurs affectés aux ventilateurs Helios ont été déterminés en tenant compte de cette caractéristique. Si les régulateurs sont utilisés avec d'autres ventilateurs ou installations, vérifier le courant admissible en réduction de tension (risque de surchauffe du transformateur). Voir diagramme ci-dessous.

■ REMARQUES GÉNÉRALES

Selon les normes de sécurité électriques régionales et nationales VDE 100 partie 720 et partie 705 et selon les normes EN, les moteurs électriques doivent être protégés par un appareil de protection approprié. Les recherches et études statistiques sur des moteurs cassés ont montré que dans la plupart des cas, le moteur a été détruit à cause des températures trop élevées. Surtout sur les ventilateurs, une température trop élevée du bobinage ne résulte pas seulement d'un blocage de l'hélice mais aussi:

- d'un encrassement
- d'un débit d'air insuffisant, par ex. volets fermés
- d'une température du fluide véhiculé trop élevée
- d'un mauvais mode d'application
- d'un mauvais sens de rotation (ventilateurs centrifuges)
- d'une perte de charges trop faible (ventilateurs centrifuges)
- d'un fonctionnement dans une plage de la courbe du ventilateur non admise
- d'un fonctionnement marche-arrêt trop fréquent-
- d'une surcharge par roulements à billes grippés.

INSTALACE

Max. okolní teplota během provozu je +40°C. Řídící přístroj musí být namontován kolmo na stabilní stěnu nebo horizontálně na stabilní, nehořlavou podložku. Řídící přístroj nesmí být montován vzhůru nohama (tzn. vrchem dolů). Tzn., že přípojky kabelů musí směřovat dolů. Nesmí být montován přímo na strop nebo přímo pod něj. Aby byl přístroj dostatečně ochlazován, musí být kolem něj dodržen odstup minimálně 5 cm, aby byla umožněna dostatečná cirkulace vzduchu.

BEZPEČNOST

Při vestavbě je nutné dbát na předpisy BOZP (VDE, DIN).

ELEKTRICKÁ INSTALACE

POZOR: Všechny práce je nutné provádět ve stavu bez napětí.

Elektrické připojení smí být provedeno pouze autorizovaným elektrikářem. Je třeba dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy, normy a směrnice (VDE 0100 a VDE 0700, stejně jako TAB's a EVU's a UW). Mimoto je nutné dbát na provozní a montážní předpisy ventilátorů.

Zavedení prívodního vedení je třeba provést tak, aby se dovnitř podél vedení nemohla dostat voda. Vedení nikdy nesmí vést přes ostré hrany.

PROVOZ VE SPOJENÍ S KANÁLOVÝM VENTILÁTOREM KVD.. EX A STROPNÍM VENTILÁTOREM RD...EX

Je-li to v souladu s Ex-prohlášením o shodě motorů ventilátoru, může být počet otáček tohoto typu přístroje ovládán pomocí TSD. Je přítom třeba dbát na následující:

- TSD musí být nutně instalován mimo Ex-oblášt.
- Jelikož není povolen provoz při 80 V, musí být stupeň 1 změněn z 80 V na 115 V.

POZOR: Prívodní vedení motorů musí být zajištěna na základě platných norem a směrnic. Údaje z prohlášení o shodě motorů ventilátoru jsou závazné!

MONTÁŽNÍ POSTUP

POZOR: Všechny práce musí být prováděny ve stavu bez napětí.

a) mechanicky

-Sundat víko řídícího přístroje, resp. otevřít přední dvířka.

-Na zadní straně se nacházejí montážní otvory. U některých krytů z umělé hmoty je nutné tyto otvory napřed propichnout. U kovových krytů nejprve odstranit zátku z umělé hmoty.

-Je-li to nutné, může být vyjmuta montážní deska se všemi konstrukcemi, aby byla montáž ulehčena.

-Při montáži je nutné používat odolné šrouby, resp. upevňovací materiály.

-Poté, co je namontován kryt, musí být uzavřeny otvory (aby byla dodržena IP třída krytí).

b) elektricky

Řídící transformátor připojit podle přiloženého schématu zapojení a nákresu svorkovnice. Ochranný vodič (zeleno-žlutý) síťového napojení a každý další přístroj, který je na transformátorový regulátor otáček připojen, musí být připojen na svorky PE, resp. svorkový bod PE (jsou-li k dispozici).

It must not be mounted directly under, or onto the ceiling. To ensure adequate cooling, a minimum distance of 5 cm is required around the controller.

■ SAFETY

Please ensure that the relevant safety regulations are observed during installation and operation.

■ ELECTRICAL CONNECTION

ATTENTION: All work must be carried out with the equipment fully isolated from the power supply.

All electrical connections are to be carried out in accordance with the relevant wiring diagram and are only to be carried out by a qualified electrician. All relevant safety regulations, national standards and norms are to be adhered to. The Installation and Operation Instruction for the fans are also to be observed.

The cable entry into the unit should be made using the cable glands supplied to maintain the IP rating of the unit (i.e. to prevent moisture entering the unit). Never pass electrical cable over sharp edges.

■ OPERATION IN CONNECTION WITH EXPLOSION PROOF RECTANGULAR-CENTRIFUGAL FANS KVD..EX

If the fan motor is certified as being explosion proof and speed controllable, this device can be speed controlled by TSD. It is essential that the following are observed:

- The TSD can not be used in the hazardous area and must be installed outside of the Ex-range.
- Since an operation under 100 V is not permitted, step 1 of the controller must be changed from 80 V to 100 V.

ATTENTION: The motor supply cables must be secured according to the current standards and regulations. The specifications of the declaration of conformity of the fan motors are obligatory.

■ INSTALLATION

ATTENTION: All work must be carried out with the equipment fully isolated from the power supply.

a) mechanical

- Remove cover or open the door of the controller.
- Mounting holes are provided on the inside back panel of the enclosure.
- On some of the plastic enclosures the mounting holes should be opened by knocking out the membrane covering the mounting hole. Metal enclosures have blanking plugs covering the mounting holes.
- For the ease of mounting, the mounting plate may be removed from the enclosure.
- The controller enclosure should be mounted using corrosion resistant screws or bolts as required.
- Once secured in position, the mounting screws or bolts should be sealed to maintain the IP-rating of the enclosure.

b) electrical

The controller should be wired in accordance with the wiring diagram supplied with the controller and markings on the terminals. The earth-wire (green-yellow) of the electrical supply and of any equipment connected to the controller must be connected to the terminals marked PE.

■ TERMINAL NK / LK

A shutter or another control unit for 230 V and max. 2 A can be connected to the terminal NK / LK.

■ PUTTING INTO OPERATION

Check if the switch of the controller is in "0" position. Check the mains supply voltage (rated voltage, tolerance +6%, -10%).

Pour éviter la détérioration totale de l'installation, un contrôle de la température dans le moteur par des thermocontacts et un appareil de coupure et de protection totale du moteur avec réarmement manuel après disjonction, sont conseillés.

■ INSTALLATION

La température ambiante pendant le fonctionnement ne doit pas excéder +40°C. Le régulateur doit être monté sur une paroi verticale ou sur un plan horizontal stable non inflammable. Le régulateur ne doit pas être monté à l'envers. Les entrées de connections doivent en effet se trouver sous le régulateur. L'appareil ne doit pas être monté directement sous ou au plafond. Pour des raisons de refroidissement, un espace de 5 cm autour du régulateur est à respecter.

■ SECURITE

Lors de l'installation, il faut respecter strictement les prescriptions concernant la protection du travail et la prévention des accidents (VDE, DIN).

■ BRANCHEMENT ELECTRIQUE

ATTENTION: Tous les travaux doivent être effectués hors tension.

Le branchement électrique doit être effectué par un électricien qualifié. Les consignes de sécurité et les règles d'installation en vigueur (VDE 0100, VDE 0700 et TAB, EVU, UVV) doivent être respectées. De plus, il est impératif de respecter les indications données dans la notice de montage et d'utilisation. Le passage du câble d'alimentation doit être effectué de telle sorte qu'un éventuel filet d'eau ne puisse pas s'infiltrer le long du câble. Ne pas faire passer le câble sur des surfaces tranchantes.

■ FONCTIONNEMENT AVEC UN VENTILATEUR DE Gaine RECTANGULAIRE KVD... EX ET RD... EX

Si le moteur du ventilateur a obtenu le certificat de conformité Ex, ce type d'appareil peut être réglé avec le régulateur TSD. Pour cela, prendre en compte les éléments suivants:

- Le TSD doit être obligatoirement installé en dehors de la zone antidiéflagrante.
- Un fonctionnement en 80 V n'est pas permis, il faut donc passer en vitesse 1 de 80 V à 115 V.

ATTENTION: le câblage du moteur doit se faire conformément aux normes et directives en vigueur. Les indications données dans le certificat de conformité Ex sont à respecter impérativement.

■ ETAPES DU MONTAGE

ATTENTION: tous les travaux doivent être effectués hors tension.

a) Mécanique

- Enlever le couvercle ou ouvrir la porte du boîtier du transformateur.
- A l'arrière des boîtiers se trouvent les points de fixation. Pour certains boîtiers en plastique, ces trous de fixation doivent être perforés. Pour les boîtiers métalliques, il faut enlever les protections en plastique des points de fixation.
- La plaque de base peut être enlevée pour faciliter le raccordement.
- Pour la fixation, utiliser des vis et chevilles pour fixation murale ou vis et écrous.
- Après la fixation, veillez à l'étanchéité des points de fixation (pour maintenir la classe IP).

b) Électrique

Raccorder le transformateur suivant le schéma de raccordement livré avec le transformateur et les spécifications indiquées sur les bornes de raccordement. Le fil de terre (jaune-vert) de l'alimentation électrique doit être raccordé à la borne PE, et éventuellement à d'autres bornes PE si elles existent.

PŘIPOJENÍ NK/LK

Na svorku NK/LK může být připojena klapka nebo jiný řídící přístroj s maximálně 230 V a max. 2 A.

UVEDENÍ DO PROVOZU

Prověřit, zda se spínač na řídícím transformátoru nachází v pozici „0“. Prověřit síťové napětí (jmenovité napětí, tolerance +6%, -10%). Nejprve zapnout síťové napětí (síť) a poté řídící přístroj. Zelené světlo vně přístroje musí svítit. Prověřit napětí na každé spínací pozici (viz. technická data). V případě problému prověřit pojistku v přístroji (pouze TSW).

ÚDRŽBA

Řídící transformátor nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. K čištění je možné použít vlhký hadr. V žádném případě nesmí být čištěn stříkající vodou z hadice.

POZOR: Všechny práce musí být prováděny ve stavu bez napětí.

PŘÍSLUŠENSTVÍ, SPÍNACÍ A ŘÍDÍCÍ PRVKY

Použití příslušenství, které není doporučeno nebo nabízeno firmou HELIOS, je nepřípustné a vede v případě eventuální závady ke ztrátě nároku na reklamací.

NÁROKY NA ZÁRUKU – PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Nebudu-li dodržena uvedená doporučení, zaniká nárok na záruku a opravu ze strany firmy. Totéž platí pro žádosti o záruku od výrobce.

PŘEDPISY – SMĚRNICE

Při řádné instalaci a provozu na základě předpisů odpovídá přístroj ke dni jeho výroby platným předpisům a CE směrnicím.

Switch on the mains power supply first, and then the controller. The green light on the outside of the enclosure will be on. Check the voltage given in every switch position (see technical data). In case of failure, check the fuse inside of the enclosure. (only TSW).

■ MAINTENANCE

The controller needs no specific maintenance. The housing may be cleaned using a moist cloth. It must not be hosed down.

ATTENTION: All work must be carried out with the equipment fully isolated from the power supply.

■ ACCESSORIES, SWITCHES AND CONTROLLING DEVICES

The use of accessories not offered or recommended by Helios is not permitted. Any potential damage claims become invalid.

■ WARRANTY - EXCLUSION OF LIABILITY

If the preceding instructions are not observed all warranty claims are excluded. The Helios warranty is limited to the material and workmanship of the product.

■ CERTIFICATES

The products are manufactured in compliance with applicable European standards and regulations.

■ RACCORDEMENT NK / LK

Une électrovalve ou un servo-moteur peuvent être raccordés aux bornes LK et NK (tension 230 V, maxi 2 A).

■ MISE EN MARCHE

Vérifier si le commutateur est en position "0". Vérifier la tension d'alimentation (tension nominale, tolérance + 6%, - 10%). Enclencher d'abord l'interrupteur général et ensuite le régulateur. La lampe verte sur le boîtier de commande doit alors s'allumer. Vérifier la tension pour chaque position du commutateur (conformément aux données techniques). En cas de défaut, vérifier le fusible à l'intérieur du boîtier (seulement TSW).

■ ENTRETIEN

Le régulateur à transformateur ne nécessite aucun entretien particulier. Pour nettoyer le boîtier, utiliser un chiffon humide. En aucun cas le régulateur ne doit être nettoyé au jet d'eau.

ATTENTION: tous les travaux doivent être effectués hors tension.

■ ACCESSOIRES, APPAREILS DE TEMPORISATION ET DE REGULATION



L'utilisation d'accessoires et d'équipements qui ne sont pas directement fournis ou conseillés par Helios n'est pas autorisée. Nous déclinons toute responsabilité en cas de défaut consécutif à leur utilisation.

■ DEMANDE DE GARANTIE - RESERVES DU CONSTRUCTEUR


En cas de non-respect des indications précédentes, toute demande de remplacement ou de réparation à titre gratuit sera déclinée. Il en sera de même pour toute implication de responsabilité du fabricant

■ REGLEMENTATIONS - NORMES


Cet appareil est conforme aux directives CE en vigueur le jour de sa fabrication sous réserve d'une utilisation appropriée.



SS-436.2



SS-960



SS-437.1

